

DS02A

Linux-Dockingstation mit webbasierter Beweismittelverwaltung

Eine Linux-Dockingstation mit acht Steckplätzen, automatischer Beweismittelübernahme, Browserzugriff und Integration lokaler oder netzwerkbasierter Speicher.



Produktansicht

Aufnahmen automatisch übernehmen

Laden Sie kompatible angedockte Kameras, während deren aufgezeichnete Dateien übernommen werden.

Über einen Browser sichten

Nutzen Sie den integrierten webbasierten Beweismittelworkflow für Zugriff auf und Verwaltung von übernommenen Aufnahmen.

Speicherintegration wählen

Konfigurieren Sie eine 3.5-Zoll-HDD oder einen Netzwerkspeicher-Workflow mit NAS, FTP oder SMB.

8 Steckplätze

Physische Kamerapositionen

Linux

Integriertes System

Webzugriff

Beweismittelverwaltung

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](mailto:info@spikecam.com)

[Anruf +86 13798434740](tel:+8613798434740)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Technische Daten

System und Beweismittelworkflow

Physische Kamerasteckplätze	8 gleichzeitige Lade- und Erfassungsplätze
Betriebssystem	Linux; Distribution und Version zu bestätigen
Erfassung	Automatische Aufnahmeübernahme und Datei-Upload
Beweismittelschnittstelle	Integrierte browserbasierte Verwaltung
Lokales Display	OLED; Diagonale unbestätigt
ID-Zuweisung	RFID/NFC optional; Integration zu bestätigen

Speicher und Konnektivität

Lokaler Speicher	3.5-Zoll-HDD; installierte Kapazität zu bestätigen
Netzwerkspeicher	NAS / FTP / SMB; Einsatzkonfiguration erforderlich
Schnittstellen	2 x USB 2.0; RJ45
Drahtlos	5 GHz-Wi-Fi; Bluetooth; Versionen unbestätigt

Stromversorgung und physische Spezifikationen

Anschlussausgang	5 V; bis zu 2 A je Anschluss, geräteabhängig
Maximale Eingangsleistung	100 W
Abmessungen	400 x 240 x 110 mm
Nettogewicht	5 kg
Kabelsatz	1 PC-USB-Datenkabel; 1 Netzkabel

Konfigurationshinweise

Die acht Steckplätze sind physisch vorhanden; größere Geräteflotten erfordern ein vereinbartes Systemdesign.

Bestätigen Sie HDD-Kapazität, Netzwerkspeicher und optionale RFID/NFC-Integration.

Bestätigen Sie Kamerafirmware, Anschluss und Websoftware-Build für DS02A.