

Holster Trigger

Accesorio activador de grabación por desenfunde

Un sensor fijado a la funda mediante adhesivo inicia la grabación en cámaras corporales compatibles y configuradas cuando se desenfunda un arma de fuego.



Grabación por desenfunde

Al desenfundar un arma de fuego se puede iniciar la grabación en cámaras compatibles con la configuración del activador.

Montaje adhesivo

El sensor se fija a una funda adecuada mediante una etiqueta adhesiva.

Sensor compacto

El sensor de caucho mide 47 x 25 x 11.5 mm y pesa 20 g.

Vista del producto

Evento de desenfunde

Activador de grabación

20 g

Peso del sensor

Adhesivo

Sujeción a la funda

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificaciones técnicas

Activador e instalación

Tipo de accesorio	Activador de grabación para funda
Evento de detección	Arma de fuego desenfundada
Acción de la cámara	Iniciar grabación en cámaras compatibles configuradas
Montaje	Etiqueta adhesiva sobre una funda adecuada
Programación	Programable; configuración de dispositivo compatible por confirmar

Especificaciones físicas

Dimensiones	47 x 25 x 11.5 mm
Peso	20 g
Material	Caucho

Notas de configuración

Confirme el modelo de cámara, el firmware y la programación del activador antes de la implementación.
Valide la detección de desenfunde y la activación con la funda y la configuración de cámara previstas.