

DS02A

Station Linux avec gestion Web des preuves

Une station d'accueil Linux à huit emplacements avec collecte automatique des preuves, accès par navigateur et intégration de stockage local ou réseau.



Vue du produit

Collecter automatiquement les enregistrements

Rechargez les caméras compatibles sur station tout en collectant leurs fichiers enregistrés.

Consulter via un navigateur

Utilisez la gestion Web intégrée des preuves pour accéder aux enregistrements collectés et les gérer.

Choisir l'intégration du stockage

Configurez un disque dur de 3.5 pouces ou un stockage réseau utilisant NAS, FTP ou SMB.

8 emplacements

Positions physiques des caméras

Linux

Système intégré

Accès Web

Gestion des preuves

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Système et processus de gestion des preuves

Emplacements physiques des caméras	8 positions de recharge et de collecte simultanées
Système d'exploitation	Linux ; distribution et version à confirmer
Collecte	Collecte automatique des enregistrements et transfert de fichiers
Interface de gestion des preuves	Gestion intégrée par navigateur
Écran local	OLED ; diagonale non confirmée
Attribution d'identifiants	RFID/NFC en option ; intégration à confirmer

Stockage et connectivité

Stockage local	Disque dur de 3.5 pouces ; capacité installée à confirmer
Stockage réseau	NAS / FTP / SMB ; configuration de déploiement requise
Interfaces	2 x USB 2.0; RJ45
Sans fil	Wi-Fi 5 GHz ; Bluetooth ; versions non confirmées

Alimentation et caractéristiques physiques

Sortie des ports	5 V ; jusqu'à 2 A par port, selon l'appareil
Puissance d'entrée maximale	100 W
Dimensions	400 x 240 x 110 mm
Poids net	5 kg
Jeu de câbles	1 câble de données USB pour PC ; 1 câble d'alimentation

Notes de configuration

Les huit emplacements sont physiques ; les parcs plus importants nécessitent une conception de système convenue.

Confirmez la capacité du disque dur, le stockage réseau et l'intégration RFID/NFC optionnelle.

Confirmez le micrologiciel de caméra, le connecteur et la version du logiciel Web pour la DS02A.