

Lock Clip

Fixation de caméra-piéton par broche

Le clip verrouillable fournit un point de fixation sur vêtement pour une caméra-piéton compatible, avec une broche métallique pouvant marquer le tissu.



Point de fixation sur vêtement

Fixez une caméra-piéton compatible à l'emplacement choisi sur un vêtement adapté.

Fixation par broche métallique

Le clip utilise une broche métallique pour se fixer au vêtement ; vérifiez le vêtement avant installation.

Connexion du clip de caméra

Utilisez le clip comme point de fixation de caméra une fois la géométrie du connecteur adaptée.

Vue du produit

Clip verrouillable

Point de fixation de caméra

Broche métallique

Fixation sur vêtement

Vêtement

Emplacement de fixation

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Clip et fixation sur vêtement

Type d'accessoire	Clip verrouillable pour caméra-piéton
Emplacement de fixation	Vêtement / pièce d'uniforme adaptée
Fixation sur vêtement	Broche métallique
Contact avec le tissu	La broche peut marquer ou percer le vêtement

Notes de configuration

La broche métallique peut marquer ou percer le tissu ; vérifiez le vêtement prévu avant installation.
Confirmez la géométrie du connecteur côté caméra et la tenue pour la caméra choisie.