

RFID Reader

Lecteur de carte USB pour systèmes de stations d'accueil configurés

Un lecteur RFID USB 2.0 permet le déverrouillage de la station par carte avec une serrure électronique compatible et l'attribution optionnelle d'une caméra à un titulaire de carte.



Vue du produit

Accès à la station par carte

Utilisez une carte RFID avec une serrure électronique compatible et un système de station d'accueil configuré.

Connexion USB

Le lecteur se connecte par USB 2.0 pour s'intégrer à un hôte et à un logiciel adaptés.

Attribution de caméra en option

Un fonctionnement logiciel configuré peut associer une caméra à un titulaire de carte désigné.

USB 2.0

Interface du lecteur

RFID

Accès à la station par carte

30 g

Poids du lecteur

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

Caractéristiques techniques

Interface et fonctionnement

Type d'accessoire	Lecteur RFID pour système de station d'accueil de caméras-piétons
Interface	USB 2.0
Accès à la station	Déverrouillage par carte RFID avec une serrure électronique compatible
Attribution des caméras	Association optionnelle à un titulaire de carte désigné
Familles de systèmes d'exploitation du lecteur	Windows / Linux / Mac ; versions et pilotes à confirmer

Caractéristiques physiques

Dimensions	105 x 75 x 10 mm
Poids	30 g
Matériau	PC

Notes de configuration

Confirmez le type de carte RFID, la serrure électronique et l'intégration logicielle de la station.

Les familles de systèmes d'exploitation concernent le lecteur ; vérifiez les versions et les pilotes pour le système complet.

L'attribution de caméra est en option ; confirmez sa configuration logicielle.