

DS02

Lade- und Uploadstation mit 8 Anschlüssen

Eine Tischstation für acht Kameras mit adaptivem Laden und PC-USB-Anschluss für Datei-Uploads.



Produktansicht

Workflow für acht Kameras

Bündeln Sie acht abgestimmte Kameras zum Laden und Datei-Upload.

Geräteabhängiges Laden

Jeder 5 V-Anschluss passt seinen Strom an das angeschlossene Gerät an, bis zu 2 A.

PC-Verbindung

Ein PC-USB-Datenkabel verbindet die Station mit dem gewählten Erfassungsworkflow.

8 Anschlüsse

Kameraanschlüsse

100 W

Maximale Eingangsleistung

4.5 kg

Nettogewicht der Station

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](mailto:info@spikecam.com)

[Anruf +86 13798434740](tel:+8613798434740)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Technische Daten

Verbindungen und Workflow

Kameraanschlüsse	Bis zu 8; Kamera und Ladeschale müssen abgestimmt werden
Funktionen	Laden mehrerer Kameras und Datei-Upload
Host-Verbindung	PC-USB-Datenkabel; USB-Generation unbestätigt
Erfassungssoftware	PC-Software-Build und Host-Betriebssystem bestätigen

Stromversorgung und physische Spezifikationen

Anschlussspannung	5 V
Anschlussstrom	Bis zu 2 A je Anschluss; geräteabhängig
Maximale Eingangsleistung	100 W
Abmessungen	400 x 240 x 80 mm
Nettogewicht	4.5 kg
Kabelsatz	1 PC-USB-Datenkabel; 1 Netzkabel

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie DS02-Kameraanschlüsse, Ladeschalen und PC-Erfassungssoftware.

Bestätigen Sie Eingangsspannung, regionales Netzkabel und Kamerapaket.