

RFID Reader

USB-Kartenleser für konfigurierte Dockingsysteme

Ein USB 2.0-RFID-Leser unterstützt die kartenbasierte Dockingentriegelung mit kompatibelem elektronischem Schloss und optionaler Zuordnung von Kameras zu Karteninhabern.



Produktansicht

Kartenbasierter Dockingzugang

Verwenden Sie eine RFID-Karte mit kompatibelem elektronischem Schloss und konfiguriertem Dockingsystem.

USB-Verbindung

Der Leser wird über USB 2.0 zur Integration mit einem abgestimmten Host und passender Software angeschlossen.

Optionale Kamerazuordnung

Ein konfigurierter Softwareworkflow kann eine Kamera einem bestimmten Karteninhaber zuordnen.

USB 2.0

Leserschnittstelle

RFID

Kartenbasierter Dockingzugang

30 g

Lesergewicht

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)[Anruf +86 13798434740](#)**SPIKECAM LIMITED**spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Peninfo@spikecam.com[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Technische Daten

Schnittstelle und Workflow

Zubehörtyp	RFID-Leser für ein Bodycam-Dockingsystem
Schnittstelle	USB 2.0
Dockingzugang	Entriegelung per RFID-Karte mit kompatibelem elektronischem Schloss
Kamerazuordnung	Optionale Zuordnung zu einem bestimmten Karteninhaber
Betriebssystemfamilien des Lesers	Windows / Linux / Mac; Versionen und Treiber zu bestätigen

Physische Spezifikationen

Abmessungen	105 x 75 x 10 mm
Gewicht	30 g
Material	PC

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie RFID-Kartentyp, elektronisches Schloss und Dockingsoftware-Integration.

Betriebssystemfamilien gelten für den Leser; Versionen und Treiber für das Gesamtsystem prüfen.

Kamerazuordnung ist optional; Softwarekonfiguration bestätigen.