

DS01

Estación de carga y transferencia de 10 puertos

Una estación de escritorio para cargar y transferir archivos de hasta diez cámaras corporales compatibles.



Conecte diez cámaras

Agrupe hasta diez cámaras compatibles en un punto de carga y transferencia.

Corriente adaptable por puerto

Cada conexión de 5 V suministra hasta 2 A según la cámara conectada.

Conexión de transferencia a PC

Utilice la conexión de datos USB para PC con software de recopilación de cámaras compatible.

Vista del producto

10 puertos

Conexiones de cámara

100 W

Potencia máxima de entrada

5 V / hasta 2 A

Por puerto de cámara

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Conexiones y flujo de trabajo

Conexiones de cámara	Hasta 10; se requieren conectores y bases de cámara compatibles
Funciones	Carga de varias cámaras y transferencia de archivos
Conexión al equipo anfitrión	Cable de datos USB para PC; generación USB sin confirmar
Software de recopilación	El software anfitrión y el sistema operativo compatible requieren confirmación

Alimentación y especificaciones físicas

Voltaje del puerto	5 V
Corriente por puerto	Hasta 2 A por puerto; se adapta al dispositivo conectado
Potencia máxima de entrada	100 W
Dimensiones	400 x 240 x 80 mm
Peso neto	3.8 kg
Juego de cables	1 cable de datos USB para PC; 1 cable de alimentación

Notas de configuración

- Confirme el ajuste de la base de cámara, el conector y el software de recopilación para PC de DS01.
- Confirme la entrada de alimentación de red y el tipo de enchufe de la estación suministrada.
- Las cámaras mostradas ilustran una configuración; confirme el conjunto suministrado.