

DS02

Estación de carga y transferencia de 8 puertos

Una estación de escritorio para ocho cámaras con carga adaptativa y conexión USB para PC para transferir archivos.



Flujo de trabajo de ocho cámaras

Reúna ocho cámaras compatibles para cargarlas y transferir sus archivos.

Carga adaptada al dispositivo

Cada puerto de 5 V adapta la corriente al dispositivo conectado, hasta 2 A.

Conexión a PC

Un cable de datos USB para PC conecta la estación al flujo de recopilación seleccionado.

Vista del producto

8 puertos

Conexiones de cámara

100 W

Potencia máxima de entrada

4.5 kg

Peso neto de la estación

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Conexiones y flujo de trabajo

Conexiones de cámara	Hasta 8; se requiere compatibilidad entre cámara y base
Funciones	Carga de varias cámaras y transferencia de archivos
Conexión al equipo anfitrión	Cable de datos USB para PC; generación USB sin confirmar
Software de recopilación	Confirme la compilación del software para PC y el sistema operativo anfitrión

Alimentación y especificaciones físicas

Voltaje del puerto	5 V
Corriente por puerto	Hasta 2 A por puerto; según el dispositivo
Potencia máxima de entrada	100 W
Dimensiones	400 x 240 x 80 mm
Peso neto	4.5 kg
Juego de cables	1 cable de datos USB para PC; 1 cable de alimentación

Notas de configuración

Confirme los conectores de cámara, las bases y el software de recopilación para PC de DS02.
Confirme el voltaje de entrada, el cable de alimentación regional y el conjunto de cámaras.