

DS02A

Base Linux con gestión web de evidencias

Una estación de acoplamiento Linux de ocho ranuras con recopilación automática de evidencias, acceso por navegador e integración de almacenamiento local o en red.



Vista del producto

Recopile grabaciones automáticamente

Cargue las cámaras compatibles acopladas mientras recopila sus archivos grabados.

Revise mediante un navegador

Utilice el flujo web integrado de evidencias para acceder a las grabaciones recopiladas y gestionarlas.

Elija la integración de almacenamiento

Configure un HDD de 3.5 pulgadas o un flujo de almacenamiento en red mediante NAS, FTP o SMB.

8 ranuras

Posiciones físicas de cámaras

Linux

Sistema integrado

Acceso web

Gestión de evidencias

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

spikecam.com

Especificaciones técnicas

Sistema y flujo de evidencias

Ranuras físicas para cámaras	8 posiciones de carga y recopilación simultáneas
Sistema operativo	Linux; distribución y versión por confirmar
Recopilación	Recopilación automática de grabaciones y transferencia de archivos
Interfaz de evidencias	Gestión integrada por navegador
Pantalla local	OLED; tamaño diagonal sin confirmar
Asignación de ID	RFID/NFC opcional; integración por confirmar

Almacenamiento y conectividad

Almacenamiento local	HDD de 3.5 pulgadas; capacidad instalada por confirmar
Almacenamiento en red	NAS / FTP / SMB; requiere configuración de implementación
Interfaces	2 x USB 2.0; RJ45
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi de 5 GHz; Bluetooth; versiones sin confirmar

Alimentación y especificaciones físicas

Salida del puerto	5 V; hasta 2 A por puerto, según el dispositivo
Potencia máxima de entrada	100 W
Dimensiones	400 x 240 x 110 mm
Peso neto	5 kg
Juego de cables	1 cable de datos USB para PC; 1 cable de alimentación

Notas de configuración

Las ocho ranuras son físicas; los conjuntos de cámaras mayores requieren un diseño de sistema acordado.
Confirme la capacidad HDD, el almacenamiento en red y la integración opcional RFID/NFC.
Confirme el firmware de cámara, el conector y la compilación del software web para DS02A.