

DS04

Base de 4 puertos para escritorio o pared

Una estación USB 2.0 de carga y transferencia para cuatro cámaras, con instalación en escritorio o pared e indicadores de alimentación y datos.



Elija la colocación en escritorio o pared

Coloque la estación de cuatro cámaras según las necesidades del área de recopilación.

Consulte el estado de conexión

Un indicador de alimentación y cuatro LED de datos muestran el estado de la estación y de las conexiones.

Cargue y recopile archivos

Utilice la conexión USB 2.0 con cámaras compatibles y el flujo DEMS seleccionado.

Vista del producto

4 puertos

Conexiones de cámara

USB 2.0

Conexión de datos

40 W

Potencia máxima de entrada

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)

[Llamar al +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificaciones técnicas

Conexiones e instalación

Conexiones de cámara	Hasta 4
Funciones	Carga de varias cámaras y transferencia de archivos
Interfaz de datos	USB 2.0
Flujo de trabajo de evidencias	Integración con DEMS; edición y licencia por confirmar
Colocación	De escritorio o montado en pared
Indicadores	1 indicador de alimentación; 4 LED de datos

Alimentación, dimensiones y kit

Salida del puerto	5 V; hasta 2 A por puerto, según el dispositivo
Potencia máxima de entrada	40 W
Fuente de alimentación	Fuente externa; voltaje de entrada y enchufe por confirmar
Dimensiones	295 x 125 x 80 mm
Peso neto	1.5 kg
Kit	1 cable de datos USB para PC; 1 cable de alimentación; 1 fuente de alimentación externa

Notas de configuración

Confirme las bases de cámara de DS04 y la edición, licencia y sistema operativo anfitrión de DEMS.

Confirme las fijaciones de pared y el voltaje de entrada y enchufe de la fuente externa.