

RFID Reader

Lector de tarjetas USB para sistemas de acoplamiento configurados

Un lector RFID USB 2.0 permite desbloquear la base mediante tarjeta con una cerradura electrónica compatible y asignar opcionalmente una cámara al titular de la tarjeta.



Vista del producto

Acceso a la base mediante tarjeta

Utilice una tarjeta RFID con una cerradura electrónica compatible y un sistema de acoplamiento configurado.

Conexión USB

El lector se conecta mediante USB 2.0 para integrarse con un equipo anfitrión y software compatibles.

Asignación opcional de cámara

Un flujo de software configurado puede asociar una cámara con un titular de tarjeta específico.

USB 2.0

Interfaz del lector

RFID

Acceso a la base mediante tarjeta

30 g

Peso del lector

PLANIFIQUE LA CONFIGURACIÓN DE SU PRODUCTO

Hable con Peter Pen sobre su aplicación, modelo y proyecto.

[Escribir a Peter](#)[Llamar al +86 13798434740](#)**SPIKECAM LIMITED**spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Peninfo@spikecam.com[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Especificaciones técnicas

Interfaz y flujo de trabajo

Tipo de accesorio	Lector RFID para sistema de acoplamiento de cámaras corporales
Interfaz	USB 2.0
Acceso a la base	Desbloqueo con tarjeta RFID mediante cerradura electrónica compatible
Asignación de cámaras	Asociación opcional con un titular de tarjeta específico
Familias de sistemas operativos del lector	Windows / Linux / Mac; versiones y controladores por confirmar

Especificaciones físicas

Dimensiones	105 x 75 x 10 mm
Peso	30 g
Material	PC

Notas de configuración

- Confirme el tipo de tarjeta RFID, la cerradura electrónica y la integración del software de la base.
- Las familias de sistemas operativos se aplican al lector; verifique las versiones y los controladores del sistema completo.
- La asignación de cámaras es opcional; confirme su configuración de software.