

Chest Harness

Support porté pour caméra-piéton

Un harnais porté positionne une caméra-piéton compatible au niveau de la poitrine, avec des sangles et un point de fixation avant.



Vue du produit

Placement au niveau de la poitrine

Portez une caméra-piéton compatible sur le point de fixation avant du harnais.

Réglage des sangles

Le harnais illustré possède des réglages de sangles ; confirmez sa taille avec le porteur et les vêtements prévus.

Support de caméra porté

Le harnais porte la caméra sur le corps pour un enregistrement mains libres avec une fixation compatible.

Poitrine

Position de la caméra

Harnais à sangles

Support porté

Fixation avant

Fixation de la caméra

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Caractéristiques techniques

Harnais et fixation

Type d'accessoire	Harnais de poitrine / support de caméra-piéton
Position de port	Poitrine
Position de la caméra	Point de fixation avant
Construction du harnais	Sangles avec réglages et boucles de fixation, telles qu'illustrées

Notes de configuration

- Confirmez la taille des sangles et la tenue avec les vêtements et le porteur prévus.
- Confirmez l'adaptateur de caméra et le contenu du coffret du harnais choisi.