

Holster Trigger

Accessoire de déclenchement d'enregistrement à la sortie de l'arme

Un capteur d'étui à fixation adhésive lance l'enregistrement sur les caméras-piétons compatibles configurées lorsqu'une arme à feu est sortie.



Vue du produit

Enregistrement à la sortie de l'arme

La sortie d'une arme à feu de son étui peut lancer l'enregistrement sur les caméras adaptées à la configuration du déclencheur.

Fixation adhésive

Le capteur se fixe à un étui adapté avec un autocollant adhésif.

Capteur compact

Le capteur en caoutchouc mesure 47 x 25 x 11.5 mm et pèse 20 g.

Sortie de l'arme

Déclencheur d'enregistrement

20 g

Poids du capteur

Adhésif

Fixation sur l'étui

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Déclencheur et installation

Type d'accessoire	Déclencheur d'enregistrement sur étui
Événement détecté	Arme à feu sortie de son étui
Action de la caméra	Lancer l'enregistrement sur les caméras compatibles configurées
Fixation	Autocollant adhésif sur un étui adapté
Programmation	Programmable ; configuration d'appareil prise en charge à confirmer

Caractéristiques physiques

Dimensions	47 x 25 x 11.5 mm
Poids	20 g
Matériau	Caoutchouc

Notes de configuration

Confirmez le modèle de caméra, le micrologiciel et la programmation du déclencheur avant déploiement.
Validez la détection de sortie de l'arme et l'activation avec l'étui et la configuration de caméra prévus.