

MOLLE Mount

Support de caméra-piéton pour sangles MOLLE

Fixez une caméra-piéton compatible aux gilets, sacs à dos ou ceintures équipés de MOLLE avec un support en polymère installé sans outil.



Vue du produit

Utiliser les sangles existantes

Positionnez une caméra compatible sur des sangles MOLLE adaptées d'un gilet, d'un sac à dos ou d'une ceinture.

Installer sans outil

La fixation sans outil permet d'installer le support sur un équipement MOLLE compatible.

Construction en polymère

Un corps en polymère constitue la structure du support de fixation de caméra.

MOLLE

Fixation à l'équipement

Polymère

Construction du support

Sans outil

Adaptation du support

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

Caractéristiques techniques

Construction et fixation

Type d'accessoire	Support de caméra-piéton
Interface avec l'équipement	Sangles MOLLE
Matériau	Polymère
Installation	Installation sans outil
Équipement prévu	Gilets, sacs à dos, ceintures et équipements de service équipés de MOLLE

Notes de configuration

Confirmez le connecteur côté caméra et l'adaptation aux sangles de l'équipement prévu.