

S4

Caméra-piéton Wi-Fi / GPS d'origine

La SPIKECAM S4 d'origine : un enregistreur Wi-Fi/GPS sans écran avec grand bouton d'enregistrement en façade et accès contrôlé aux fichiers.



Vue du produit

Commandes centrées sur l'enregistrement

Un grand bouton avant et des commandes physiques de photo et de fonction permettent l'utilisation sans écran.

Consulter après capture

La lecture Wi-Fi et les données GPS enregistrées permettent une consultation ultérieure avec l'application et le logiciel adaptés.

Contrôler l'accès aux images

L'accès aux fichiers protégé par mot de passe fait partie de la procédure de transfert Windows documentée.

1296p / 30 fps

Enregistrement local

Wi-Fi + GPS

Version S4 d'origine

3000 mAh

Batterie intégrée

PRÉPAREZ VOTRE CONFIGURATION PRODUIT

Échangez avec Peter Pen sur votre utilisation, votre modèle et votre projet.

[Écrire à Peter](#)

[Appeler +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Caractéristiques techniques

Identité du modèle et enregistrement

Variante	Modèle SPIKECAM S4 Wi-Fi/GPS d'origine ; distinct de S4 4G et S4B
Résolutions vidéo	1728 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 848 x 480, tous à 30 images/s
Format vidéo	MP4
Champ de vision	140 degrés
Capteur	Capteur de 4 MP, tel que décrit pour cette S4 d'origine
Sortie photo	JPEG; 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 16 / 21 / 32 MP
Instantanés vidéo	Prise de photos fixes pendant l'enregistrement vidéo
Options de capture	Pré-enregistrement, post-enregistrement et détection de mouvement
Filigrane	Identifiant utilisateur, date et heure

Matériel, connectivité et commandes

Écran	Sans écran intégré
Sans fil / positionnement	Wi-Fi et GPS
Lecture mobile	Application Roadcam citée dans la documentation d'origine ; prise en charge actuelle de l'application et du système d'exploitation à confirmer
Utilisation sur ordinateur	Logiciel de déverrouillage par mot de passe sous Windows
Batterie	Batterie lithium intégrée de 3000 mAh
Indication de batterie	Indication par LED bleues à quatre niveaux
Infrarouge	2 LED IR de 850 nm ; commande automatique prise en charge
Signalisation d'état	Vibration, haut-parleur et témoins LED
Fonctionnement silencieux	Le mode discret peut désactiver les témoins LED et les sons
Commande d'enregistrement	Grand bouton avant ; deux pressions pour arrêter l'enregistrement selon la documentation

Caractéristiques techniques

Coffret et configuration de projet

Kit indiqué	Caméra, longue pince crocodile, berceau de recharge, câble USB, prise secteur et manuel ; confirmez le contenu actuel du coffret
Micrologiciel / accessoires	Adapter au matériel S4 d'origine ; ne pas utiliser à la place des fichiers S4 4G ou S4B

Notes de configuration

Ce document concerne la S4 d'origine, et non la plateforme S4 4G plus récente.

Confirmez le logiciel actuel, le stockage fourni et la protection environnementale avant commande.