

# DEMS Server/Client

## 一元的な証拠管理ソフトウェア

ドッキングステーションクライアントのファイルを集約し、ユーザー・グループ権限とネットワーク再生によりサーバー上の証拠を管理します。

### 複数のドッキングクライアントから収集


対応ドッキングステーションのクライアントソフトウェアから、ひとつのサーバー管理環境にデータを取り込みます。

### ユーザー・グループのアクセスを制御

ユーザーとグループごとに権限を割り当てます。

### ネットワーク経由で動画を確認

設定したLANまたはWAN経由で、サーバー上の動画を再生します。



操作画面のプレビュー。ビルドと構成により異なる場合があります

### サーバー / クライアント

証拠管理の構成

### ユーザー / グループ

権限管理

### LAN / WAN

ネットワーク動画再生

### 製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

[通話 +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

[spikecam.com](http://spikecam.com)

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

[info@spikecam.com](mailto:info@spikecam.com)

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

# 技術仕様

## 確認済みの証拠管理手順

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 構成     | ドッキングステーションクライアントを伴う中央サーバー    |
| 収集     | 複数の対応ドッキングクライアントからデータを受信      |
| 証拠管理   | 収集データをサーバーで管理                 |
| ユーザー管理 | 個別ユーザーの権限                     |
| グループ管理 | ユーザーグループの権限                   |
| 再生アクセス | 設定済みWAN / LANアクセスによるオンライン動画再生 |

## 確認が必要な導入要件

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| クライアント連携     | 適合するドッククライアント、カメラファームウェア、サーバーバージョン |
| サーバープラットフォーム | 対応OS、データベース、ハードウェアの規模は未確認          |
| ストレージ・ライセンス  | 容量、保持期間、クライアント・ユーザー数の上限、利用権は未確認    |

### 構成に関する注記

ドッキングクライアントとサーバーのバージョンを、ひとつの証拠管理構成としてご確認ください。

インストール前に、サーバーOS、ストレージ、ネットワークアクセス、ライセンス範囲をご確認ください。

画面にはサンプル記録を表示しています。データと操作部は例示です。