


Cam Manager

Utilitário de configuração de câmeras corporais

Um utilitário de configuração de câmeras para acesso à memória, ajustes compatíveis, sincronização do relógio e identificação de usuários e dispositivos.



Prévia da interface; a versão e a configuração podem variar

Configure os ajustes compatíveis

Ajuste as opções disponíveis na versão do software compatível com sua câmera.

Sincronize o relógio da câmera

Defina a data e a hora da câmera pelo utilitário de configuração.

Atribua identificadores às câmeras

Altere os IDs de usuário e dispositivo para o fluxo de trabalho compatível com a câmera.

Configurações

Configuração da câmera

Sincronização de horário

Data e hora

ID de usuário / dispositivo

Identificação da câmera

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificações técnicas

Operações de câmera verificadas

Função do produto	Utilitário de configuração de câmeras
Acesso à memória	Desbloquear a memória da câmera em dispositivos compatíveis
Configurações	Alterar configurações compatíveis com a versão da câmera e do software
Relógio	Sincronizar a data e a hora da câmera
Identificação do usuário	Alterar o ID do usuário
Identificação do dispositivo	Alterar o ID do dispositivo

Requisitos de implantação a confirmar

Pareamento de câmeras	Modelo e firmware da câmera compatíveis com a versão do utilitário
Ambiente do host	Sistema operacional compatível, drivers e método de conexão não confirmados
Instalação	Versão atual, requisitos de hardware do host e termos da licença não confirmados

Notas de configuração

As configurações disponíveis dependem do modelo da câmera, do firmware e da versão do Cam Manager.

Confirme o sistema operacional do host, os drivers e os termos da licença antes da instalação.

A interface 4.1 ilustrada é uma imagem de referência, não um compromisso de fornecimento da versão atual.