

DS01

Estação de carga e transferência de 10 portas

Uma estação de mesa para carregar e transferir arquivos de até dez câmeras corporais compatíveis.



Conecte dez câmeras

Reúna até dez câmeras compatíveis em um ponto de carga e transferência.

Corrente adaptativa nas portas

Cada conexão de 5 V fornece até 2 A conforme a câmera conectada.

Conexão com PC para transferência

Use a conexão de dados USB com PC e software de coleta de câmeras compatível.

Vista do produto

10 portas

Conexões de câmera

100 W

Potência máxima de entrada

5 V / até 2 A

Por porta de câmera

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificações técnicas

Conexões e fluxo de trabalho

Conexões de câmera	Até 10; são necessários conectores e bases compatíveis com as câmeras
Funções	Carga de várias câmeras e transferência de arquivos
Conexão com o host	Cabo de dados USB para PC; geração USB não confirmada
Software de coleta	O software do host e o sistema operacional compatível exigem confirmação

Alimentação e especificações físicas

Tensão da porta	5 V
Corrente da porta	Até 2 A por porta; adapta-se ao dispositivo conectado
Potência máxima de entrada	100 W
Dimensões	400 x 240 x 80 mm
Peso líquido	3.8 kg
Conjunto de cabos	1 cabo de dados USB para PC; 1 cabo de alimentação

Notas de configuração

- Confirme o encaixe da base da câmera, o conector e o software de coleta para PC do DS01.
- Confirme a entrada de alimentação e o tipo de plugue da estação fornecida.
- As câmeras mostradas ilustram uma configuração; confirme o conjunto fornecido.