

DS04

Base de 4 portas para mesa ou parede

Uma estação USB 2.0 de carga e transferência para quatro câmeras, com instalação em mesa ou parede e indicadores de alimentação e dados.



Vista do produto

Escolha a instalação em mesa ou parede

Posicione a estação de quatro câmeras de acordo com a área de coleta.

Veja o estado da conexão

Um indicador de alimentação e quatro LEDs de dados mostram o estado da estação e das conexões.

Carregue e colete arquivos

Use a conexão USB 2.0 com câmeras compatíveis e o fluxo DEMS selecionado.

4 portas

Conexões de câmera

USB 2.0

Conexão de dados

40 W

Potência máxima de entrada

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](tel:+8613798434740)

spikecam.com

Especificações técnicas

Conexões e instalação

Conexões de câmera	Até 4
Funções	Carga de várias câmeras e transferência de arquivos
Interface de dados	USB 2.0
Fluxo de evidências	Integração DEMS; edição e licença a confirmar
Posicionamento	Instalação em mesa ou parede
Indicadores	1 indicador de alimentação; 4 LEDs de dados

Alimentação, dimensões e kit

Saída da porta	5 V; até 2 A por porta, conforme o dispositivo
Potência máxima de entrada	40 W
Fonte de alimentação	Fonte externa; tensão de entrada e plugue a confirmar
Dimensões	295 x 125 x 80 mm
Peso líquido	1.5 kg
Kit	1 cabo de dados USB para PC; 1 cabo de alimentação; 1 fonte de alimentação externa

Notas de configuração

Confirme as bases das câmeras do DS04 e a edição, a licença e o sistema operacional do host do DEMS.

Confirme as fixações de parede, a tensão de entrada e o plugue da fonte externa.