

RFID Reader

Leitor de cartões USB para sistemas de acoplamento configurados

Um leitor RFID USB 2.0 permite desbloquear a base por cartão com uma trava eletrônica compatível e associar opcionalmente uma câmera ao titular do cartão.



Vista do produto

Acesso à base por cartão

Use um cartão RFID com trava eletrônica compatível e sistema de acoplamento configurado.

Conexão USB

O leitor se conecta por USB 2.0 para integração com host e software compatíveis.

Vinculação opcional de câmera

Um fluxo de software configurado pode associar uma câmera a um titular de cartão específico.

USB 2.0

Interface do leitor

RFID

Acesso à base por cartão

30 g

Peso do leitor

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Especificações técnicas

Interface e fluxo de trabalho

Tipo de acessório	Leitor RFID para sistema de acoplamento de câmeras corporais
Interface	USB 2.0
Acesso à base	Desbloqueio por cartão RFID com trava eletrônica compatível
Associação de câmera	Associação opcional a um titular de cartão específico
Famílias de sistemas operacionais do leitor	Windows / Linux / Mac; versões e drivers a confirmar

Especificações físicas

Dimensões	105 x 75 x 10 mm
Peso	30 g
Material	PC

Notas de configuração

- Confirme o tipo de cartão RFID, a trava eletrônica e a integração com o software da base.
- As famílias de sistemas operacionais se aplicam ao leitor; verifique versões e drivers para o sistema completo.
- A associação de câmera é opcional; confirme a configuração do software.