

RFID Reader

USB-считыватель карт для настроенных систем док-станций

Считыватель RFID USB 2.0 поддерживает разблокировку док-станции картой с совместимым электронным замком и дополнительное назначение камеры владельцу карты.



Вид товара

Доступ к док-станции по карте

Используйте RFID-карту с совместимым электронным замком и настроенной док-системой.

USB-подключение

Считыватель подключается через USB 2.0 для интеграции с совместимым компьютером и ПО.

Назначение камеры как опция

Настроенный программный процесс может связать камеру с определённым владельцем карты.

USB 2.0

Интерфейс считывателя

RFID

Доступ к док-станции по карте

30 г

Масса считывателя

[СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА](#)

Обсудите с **Peter Pen** вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

Вызов [+86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: [+86 13798434740](tel:+8613798434740)

Технические характеристики

Интерфейс и рабочий процесс

Тип аксессуара	Считыватель RFID для системы док-станций носимых камер
Интерфейс	USB 2.0
Доступ к док-станции	Разблокировка RFID-картой с совместимым электронным замком
Назначение камеры	Дополнительная привязка к определённому владельцу карты
Семейства ОС считывателя	Windows / Linux / Mac; версии и драйверы уточнить

Физические характеристики

Размеры	105 x 75 x 10 мм
Масса	30 г
Материал	PC

Примечания к конфигурации

Уточните тип RFID-карты, электронный замок и интеграцию ПО док-станции.

Семейства ОС относятся к считывателю; проверьте версии и драйверы для всей системы.

Назначение камеры доступно как опция; уточните его программную конфигурацию.