

S4

Исходная носимая камера Wi-Fi / GPS

Исходная SPIKECAM S4: регистратор Wi-Fi/GPS без экрана с большой передней кнопкой записи и управляемым доступом к файлам.



Вид товара

Управление для записи

Большая передняя кнопка и физические кнопки фото/функций обеспечивают работу без экрана.

Просмотр после съёмки

Воспроизведение по Wi-Fi и записанные данные GPS позволяют выполнять последующий просмотр с соответствующим приложением и ПО.

Управление доступом к записям

Доступ к файлам по паролю является частью документированного процесса передачи в Windows.

1296p / 30 fps

Локальная запись

Wi-Fi + GPS

Исходная версия S4

3000 mAh

Встроенный аккумулятор

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Технические характеристики

Обозначение модели и запись

Вариант	Исходная модель SPIKECAM S4 Wi-Fi/GPS; отличается от S4 4G и S4B
Разрешения видео	1728 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 848 x 480, все при 30 кадр/с
Формат видео	MP4
Поле зрения	140 градусов
Сенсор	Сенсор 4 MP согласно описанию этой исходной S4
Выходное фото	JPEG; 3 / 5 / 8 / 10 / 12 / 16 / 21 / 32 MP
Снимки во время видео	Снимки во время видеозаписи
Варианты записи	Предзапись, постзапись и обнаружение движения
Водяной знак	Идентификатор пользователя, дата и время

Оборудование, связь и управление

Экран	Без встроенного экрана
Беспроводная связь / позиционирование	Wi-Fi и GPS
Мобильное воспроизведение	Roadcam указан в исходной документации; текущая поддержка приложения и ОС требует подтверждения
Работа на компьютере	ПО разблокировки по паролю для Windows
Аккумулятор	Встроенный литиевый аккумулятор 3000 мА·ч
Индикация аккумулятора	Четырёхуровневая синяя светодиодная индикация
Инфракрасная подсветка	2 x ИК-светодиода 850 нм; поддерживается автоматическое управление
Индикация состояния	Вибрация, динамик и светодиодные индикаторы
Бесшумная работа	Скрытый режим может отключать светодиодные индикаторы и звуки
Управление записью	Большая передняя кнопка; согласно документации, два нажатия останавливают запись

Технические характеристики

Комплект и конфигурация проекта

Указанный комплект	Камера, длинная клипса «крокодил», зарядная подставка, USB-кабель, сетевая вилка и руководство; уточните текущий комплект
Прошивка / аксессуары	Подбирайте для исходного оборудования S4; не заменяйте файлами S4 4G или S4B

Примечания к конфигурации

Этот документ относится к исходной S4, а не новой платформе S4 4G.

Перед заказом уточните актуальное ПО, память в поставке и защиту от внешних воздействий.