

Vehicle Suction Mount

Bodycam-Positionierung im Fahrzeug

Eine Saughalterung positioniert eine kompatible Bodycam im Fahrzeug, mit Gelenkarm und Kameraaufnahme.



Produktansicht

Kamerapositionierung im Fahrzeug

Positionieren Sie eine passende Bodycam für Aufnahmen im Fahrzeug.

Saugbefestigung

Verwenden Sie den Saugfuß auf einer für die gelieferte Halterung bestätigten Montagefläche.

Gelenkstütze

Der abgebildete Arm verbindet den Saugfuß mit dem Kamerabefestigungspunkt.

Saugwirkung

Basisbefestigung

Fahrzeug

Vorgesehener Einsatzort

Gelenkarm

Abgebildete Ausführung

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Technische Daten

Halterung und Positionierung

Zubehörtyp	Bodycam-Fahrzeughalterung
Befestigungsart	Saugfuß
Vorgesehener Einsatzort	Im Fahrzeug
Tragstruktur	Gelenkarm, wie abgebildet
Kamerabefestigung	Clipbefestigung abgebildet; Anschlussabgleich erforderlich

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie Kameraaufnahme, Montagefläche und Halt für die geplante Installation.

Planen Sie die Stromversorgung der Kamera getrennt vom Befestigungszubehör.